

Промостол MIDDLE

Инструкция по сборке и разборке

1. Перед сборкой **промостола** необходимо открыть сумку и внимательно запомнить расположение каждого элемента. Впоследствии это позволит быстро упаковать стол и избежать повреждений конструкции и изображения при транспортировке и хранении.
2. Достать все комплектующие из транспортировочной сумки:
 - **конструкция** – 1 шт.,
 - **панно с изображением** – 1 шт.,
 - **столешница** – 1 шт.,
 - **топер с изображением** – 1 шт.,
 - **полка** – 1 шт.,
 - **хромированные трубки для топера** – 2 шт.
3. Разложить **конструкцию**, держа её чёрными липучками вверх и растягивая в стороны (**рис. 1**)
4. Установить **полку**, положив её на упоры внутри конструкции (**рис. 2**)
5. Установить **столешницу**, повернув её липучками вниз и соединив их с липучками на конструкции (**рис. 3**), следя за тем, чтобы все 5 липучек соединились друг с другом.
6. Установить **панно** с изображением на конструкцию, предварительно определив его верх и низ. Сначала закрепить одну сторону изображения, зацепив пластиковый профиль на вертикальной трубе, затем аккуратно натянуть панно вокруг стойки и зацепить вторую сторону (**рис. 4**)
7. Вкрутить в отверстия столешницы **хромированные трубки**, аккуратно подцепить **топер**. Для этого, придерживая хромированную трубку одной рукой, надеть на неё пластиковый профиль на обратной стороне топера. Затем проделать то же самое для второй трубки. После установки можно регулировать высоту топера, двигая его вдоль трубок.
Рис. 5 и **рис. 6** – внешний вид собранного промостола.
8. Разбирать промостол в обратном порядке, соблюдая все требования и рекомендации, описанные выше.
9. Упаковывать промостол необходимо в обратном порядке: 1 – столешница, 2 – полка, 3 – топер, 4 – хромированные трубки, 5 – свернуть изображение лицевой частью наружу и уложить его в специальную трубу-тубус, 6 – аккуратно вставить конструкцию внутрь свернутого панно, 7 – застегнуть сумку.



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6